

MT-ALM MUNKAÁLLÁS LÉTRÁKHOZ

Műszaki ismertető és Használati utasítás



Forgalmazó és szervíz:
MASTER TRINITY Kft.
6727 Szeged, Bánk Bán u. 5.
Tel.: +36-30/661-3262
E-mail: mastertrinity@mastertrinity.hu
www.mastertrinity.hu

MŰSZAKI ISMERTETŐ

MT-ALM

Terhelhetősége:	1500 N
Tömege:	1730 g
Befoglaló méretei:	395X235X178 mm
Anyaga:	ötvözött alumínium
Létrafokok osztási távolsága:	250-300 mm
A létraszárak figyelembe veendő távolsága:	
	– Belül: 300 mm
	– Kívül: 340 mm

A munkaállás oldalirányú elbillenés ellen védett.

Alkalmazási terület:

A munkaállás létrafokra helyezésekor lehetővé teszi a szerelő lábának biztonságos és kényelmes alátámasztását a munkahelyzet elfoglalásakor.

A HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FŐ SZABÁLYOK

- a felszerelést csak az erre kioktatott személy használhatja.
- a felszerelést nem használhatják azok a személyek, akiknek az egészségi állapota befolyásolhatja az eszköz előírt használatát.
- tilos a felszerelés mindennemű átalakítása (változtatása) a gyártó írásbeli engedélye nélkül.
- a felszerelés mindennemű javítását csak a gyártója vagy az erre kijelölt meghatalmazottja végezheti.
- a felszerelést csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- időszakosan ellenőrizze a kötések és az elemek egymáshoz való illesztését, hogy elkerülje az elemek kilazulását vagy szétválását.
- mindenkor használat előtt a felszerelést alaposan át kell nézni, ellenőrizze annak állapotát és helyes működését.
- átvizsgálás közben ellenőrizni kell a felszerelés minden elemét, különös tekintettel a bármilyen jellegű meghibásodásokra, túlzott elhasználódásra, korrózióra, kopásokra, vágásokra, valamint a helytelen működésre.
- a termék időszakos felülvizsgálatát 6 havonta a gyártó vagy a gyártó által kioktatott és feljogosított személy végezheti. Alapossággal ellenőrizni kell a felszerelés minden elemét, különös tekintettel a bármilyen jellegű meghibásodásokra, túlzott elhasználódásra, korrózióra, kopásokra, vágásokra, valamint a helytelen működésre. Az időszakos átvizsgálás után meghatározzák a következő vizsgálat időpontját.
- rendszeres időszakos átvizsgálásoknak alapvető jelentősége van a felszerelés állapota és a használó biztonsága szempontjából.
- **mászás közben és a munkaállás használatakor szükséges a zuhanásgátló használata (ajánlott a söntköteles zuhanásgátló).**

A munkaállás használata:

Munkaállás felhelyezése



Munkaállás elfoglalása

